


BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON

<p>Svarapparat 344212</p> 	<p style="text-align: center;">BRUKERVEILEDNING</p> <p>Anrop fra ytterdør. En ringetone høres i apparat inne.</p> <p>Opprette samtaleforbindelse Løft røret av etter å ha mottatt et oppkall.</p> <p>NB! Observer følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det tar ca 1 sekund fra røret løftes, til samtale er innkoplet. Ikke vær for rask med å snakke. • Samtale kan kun opprettes innen 25 sekunder etter at du har mottatt oppkallstone i ditt apparat. • Samtaletiden er begrenset til 60 sekunder. Dette er gjort for å hindre sperring av anlegget som følge av rør som ikke henges på. <p>Åpne ytterdør Trykk en gang på knapp nede til høyre på apparatet, mens du har taleforbindelse. <i>Lås går automatisk i ca 4 sekunder.</i></p> <p>Anrop fra knapp i korridor En egen ringetone høres, ulik den som angir anrop fra ytterdør. <i>Det er ingen samtale eller åpning her.</i></p> <p>Ringesignalenes styrke Disse kan reguleres i 3 trinn med bryter plassert i apparatets underkant. NB: <i>Ringesignalet fra ytterdør og korridorknapp reguleres likt. Rør må være lagt på for at ringesignaler skal høres. Vær obs på at bryteren settes ordentlig i et av de tre hakkene. Settes den mellom, vil ringelyden bli borte.</i></p>
<p>Vedlikehold: Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann. Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet. Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet. Apparater skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker. Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet, og feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.</p>	
<p>Installatør:</p>	<p style="text-align: right;">Importør: PHONO*elektro-akustikk a/s Tlf: 22 50 87 00 E mail: post@phono.no</p>