



BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON POLYX AUDIO.



Anrop fra utvendig ringetablå:

En ringetone høres i apparatet, og grønn lampe blinker.

Opprette samtaleforbindelse:

Trykk kort på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble. Du har nå toveis samtaleforbindelse.

NB! Observer følgende:

Samtale kan kun opprettes i 25 sekunder fra ringesignal lyder (så lenge lampen blinker)

60 sekunder etter at man har besvart anropet, vil samtale brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Lås åpner automatisk i 4 sekunder, så det er ikke nødvendig å holde knappen inne.

Avslutte forbindelse:

Trykk kort på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

Justering av lydstyrke for ringesignal:

Skru på volumkontroll med bjelle ved siden av, til ønsket ringestyrke.

Skrur du volumet helt ned, vil en rød diode tennes som varsel om at lydsignalet er deaktivert helt.

Den grønne lampen vil imidlertid fortsatt blinke ved anrop, selv om lydsignalet er avskrudd.

Justering av talestyrke i høyttaleren:

Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

Alternativ for støyfylt miljø "Push to talk"

Dersom støyen på gaten er så kraftig at din stemme ikke bryter gjennom, kan du tvangskjøre talevekslingen.

Dette gjøres på følgende måte:

Start samtale som vanlig ved å trykke på knappen med snakkeboble.

Trykk og holde knappen med snakkeboble, og snakk.

For å lytte slipp knappen.

For å avslutte samtalen trykk kort på knappen.

Gjenopprette samtale hvis taletiden skulle gå ut før du er ferdig med å snakke

Trykk først knapp 5 (grønn lampe blinker). Trykk så knapp med snakkeboble (du har forbindelse)

Denne funksjonen er ikke mulig dersom det pågår en samtale mellom ytterdøren og en annen leilighet.

Knapper merket 1 -4, samt 6, er kun brukt ved programmering i denne installasjonen.

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Installert av:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no

Instillinger og avanserte muligheter:

Bytte av ringesignal:

Apparatet har innebygget 16 stk. forskjellige signaler.

Bruker kan selv bestemme hvilket signal som skal benyttes for anrop fra ytterdør, og eventuelt anrop fra lokal ringeknapp.

For å bytte signal fra ytterdør gjøres følgende: (anlegget må være i standby)

- Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
- Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
- Trykk på knapp 1 gjentatte ganger for å skifte til ønsket signal.
- Når riktig signal høres, trykk på nøkkelknapp og så på knapp med snakkeboble for å lagre.

For å bytte signal fra lokal knapp gjøres følgende: (anlegget må være i standby)

- Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
- Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
- Trykk på knapp 5 gjentatte ganger for å skifte til ønsket signal.
- Når riktig signal høres, trykk på nøkkelknapp og så på knapp med snakkeboble for å lagre.

Automatisk svar(kan ikke kombineres med automatisk døråpning):

Denne funksjonen fordrer at apparatet først er klargjort for dette via

programmeringsbrikke på baksiden. Kontakt installatør om dette ønskes utført.

Når funksjonen er aktiv, vil apparatet automatisk kople opp en samtale ved anrop.

Dette kan være nyttig for funksjonshemmede etc.

- Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
- Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
- Trykk på nøkkelknapp (et pip bekrefter at funksjon koples inn)
- Trykk på knapp med snakkeboble for å lagre og avslutte
- For å kople funksjonen ut igjen, repeter ovenstående.
- To pip i stedet for et, varsler at funksjonen koples ut.

Automatisk døråpning(kan ikke kombineres med automatisk svar):

Denne funksjonen fordrer at apparatet først er klargjort for dette via

programmeringsbrikke på baksiden. Kontakt installatør om dette ønskes utført.

Når funksjonen er aktiv, vil apparatet automatisk åpne døren ved et anrop. Dette kan være nyttig for funksjonshemmede etc.

- Trykk og hold knappen med snakkeboble i minimum 3 sekunder.
- Når knappen slippes, blinker det rødt i den.
- Trykk på nøkkelknapp (et pip bekrefter at funksjon koples inn)
- Trykk på knapp med snakkeboble for å lagre og avslutte
- For å kople funksjonen ut igjen, repeter ovenstående.
- To pip i stedet for et, varsler at funksjonen koples ut.

Flere svarsteder i leiligheten:

Hver leilighet kan utstyres med opp til 3 monitorer/svarapparater.

Ønskes flere apparater, ta kontakt med installatør/leverandør